

1. Общая информация

Настоящая инструкция содержит рекомендации и требования по уходу и обслуживанию окон и дверей систем ALT BF73, ALT C43, ALT C48, ALT SL160, ALT W62, ALT W62HS, ALT W62VS, ALT W72, ALT W72HS, ALT W72VS, которыми необходимо руководствоваться для обеспечения правильной эксплуатации и поддержания работоспособности изделий в процессе эксплуатации.

Настоящая инструкция является неотъемлемой частью изделия/(-й), предоставляемой установщиком изделия/(-й) потребителю, и хранящаяся в надлежащем месте для доступа и ознакомления до утилизации изделия.

При отступлении потребителем от рекомендаций и требований настоящей инструкции вся ответственность за понесенный в результате такого отступления ущерб и иные последствия лежит на потребителе.

1.1. Информация о продукте

Оконные и дверные конструкции из алюминиевого профиля предназначены для эксплуатации в жилых, общественных и производственных зданиях и помещениях, в которых поддерживается нормальный температурно-влажностный режим внутреннего воздуха.

Открытые створки дверей и окон, створки и двери в незаблокированном или в откидном положении обладают лишь базовой функцией и не выполняют требования по плотности соединений, звукоизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции и защите от взломов.

При закрывании окна может возникнуть необходимость преодоления сопротивления уплотнителя. Другие формы сопротивления или препятствия не могут рассматриваться как нормальное использование.

Закрывать окна и двери следует только с помощью установленной фурнитуры, как описано далее в настоящем руководстве.

Окна и двери следует устанавливать вертикально. В наклонном положении окна и двери серии ALT BF73, ALT C43, ALT C48, ALT SL160, ALT W62, ALT W62HS, ALT W62VS, ALT W72, ALT W72HS, ALT W72VS не устанавливаются.

1.2. Действия после установки конструкции

Остатки строительных растворов и стружки от сверления могут повредить внешние поверхности оконных и дверных элементов и препятствовать правильному функционированию конструкции. Во избежание таких ситуаций после установки конструкции необходимо сразу же удалить мусор с поверхности рамы и всех подвижных элементов. Для корректной очистки изделия следуйте указаниям Раздела 4 «Уход и обслуживание».

Удалить защитную пленку с внутренней и внешней стороны конструкции в течение 2 месяцев после монтажа. Клеящее вещество защитной пленки подвержено воздействию погодных условий и солнечного излучения, в результате чего после истечения указанного срока может оказаться сложным или даже невозможным удаление пленки.

После монтажа конструкция должна находиться в течение 24 часов в закрытом положении – это время необходимо для качественной полимеризации составляющих монтажного шва. В процессе отделки лицевых поверхностей оконных и дверных проемов (штукатуривание, окраска и т.п.) изделие должно быть ЗАКРЫТОМ. Предпримите меры по защите от попадания строительных материалов на изделие. Защитите поверхности конструкции малярным скотчем, укройте упаковочной пленкой все стыки, петли, ручки, замки.

Несоблюдение данной последовательности действий после установки конструкций приведёт к снятию гарантийных обязательств с производителя.

