

Монтаж системы ALT SL130



Установка запорных элементов.
HS120/200/270/420 invisio.

Таблица размеров для установки зацепов
(подъемно-раздвижные конструкции)

Tun	A1, мм	A2, мм	B1, мм	B2, мм	C1, мм	C2, мм	*D1, мм	*D2, мм	X, мм
HS120 invisio									
Gr.180	-	-	546	654	946	1054	-	-	-
Gr.210	-	-	-	-	1546	1654	-	-	-
Gr.240	696	804	1146	1254	1846	1954	-	-	-
HS200/270/420 invisio									
Gr.180	-	-	546	654	946	1054	-	-	-
Gr.210	-	-	-	-	1546	1654	-	-	-
Gr.240	696	804	1146	1254	1846	1954	Hnc -365	Hnc -257	Hnc -701
Gr.270	-	-	-	-	2146	2254			

При установке ответок на раму АУРС.SL130.0102, АУРС.SL130.0104, АУРС.SL130.0108 обратите внимание осуществлена ли обработка пазов согласно технического каталога SL130.

