



1. Общая информация




Ручки разрешается поворачивать только в предусмотренном направлении их вращения

Используйте ручки элементов только в направлении как показано в руководстве для конкретного типа исполнения окна или двери и только до остановки вращения. Иначе ручку и механизм можно повредить.




Запрещается закрывать дверь с выдвинутым ригелем замка


Это приводит к повреждению дверной рамы и деформации элементов замка.



Не прикладывайте усилия, если замок работает плохо или туго
Возможна поломка механизма замка или ключа в замке.



Не производите работы при установленном цилиндре замка
Возможно повреждение или выход из строя личинки замка.



Ознакомьтесь с инструкциями

производителей механических или автоматических приводов, входящих в комплект документации к изделию, для их корректной эксплуатации и избегания травмоопасных ситуаций
