




Последовательность герметизации нижнего профиля рамы

- 1 Подготовка герметизирующих вставок
Пропустить шаг 1 для рамы АУРС SL160.0101
Только для рамы АУРС SL160.0102, АУРС SL160.0103, АУРС SL160.0104.

