







Установка выжимателей створки AYPC.SL160.0904

Выжиматель AYPC.SL160.0904 с винтом установочным M4x10 DIN914 из комплекта торцевого привода AYPC.SL160.0940K

Схема установки AYPC.SL160.0904



Не допускать деформации FRK176 при установке AYPC.SL160.0904