

Установка точки запирания АУРС.160.0970К, АУРС.160.0974К. Схема обработки профиля привора АУРС.160.0918, АУРС.160.0938

