

Установка запорных элементов. Установка удлинителя передачи под ручку

Тип	A1, мм	A2, мм	B1, мм	B2, мм	C1, мм	C2, мм	D1, мм	D2, мм	X, мм
Gr.180	—	—	588	612	988	1012	—	—	—
Gr.210	738	762	1188	1212	1588	1612	—	—	—
Gr.240					1888	1912	Hк -282	Hк -306	Hк -684
Gr.270					2188	2212			

