


Обработка и установка профилей порога АУРС.СЛ130.0805 и откоса АУРС.СЛ130.0805-01.



1. Схема обработки профиля откоса АУРС.СЛ130.0805-01











Схема обработки профиля порога АУРС.СЛ130.0805




* S111 исполнение

Схема обработки профиля порога АУРС.СЛ130.0805



2. Установка профилей откоса АУРС.СЛ130.0805-01




Профиль откоса АУРС.СЛ130.0805-01 не предназначен для установки на рамы АУРС.СЛ130.0105, АУРС.СЛ130.0106 и АУРС.СЛ130.0109



Профиль откоса АУРС.СЛ130.0805-01 не предназначен для установки на рамы АУРС.СЛ130.0105, АУРС.СЛ130.0106 и АУРС.СЛ130.0109

4. Установка шины направляющей АУРС.СЛ160.1950 и/или порога порога АУРС.СЛ130.0805



3. Установка профилей откоса АУРС.СЛ130.0805-01

