



Установка выровнителей АУРС.SL160.0904


Схема установки АУРС.SL160.0904




Выровнитель АУРС.SL160.0904 с винтом установочным М4х10 DIN914 из комплекта торцевого прибора АУРС.SL160.0940К




A-A



✗



✓



Не допускать деформаций FRK176 при установке АУРС.SL160.0904

