

Схема обработки и сборки профиля адаптера АУРС SL160.0501





Схема обработки профиля адаптера АУРС. SL160.0501



Профиль 2




Схема обработки профиля адаптера АУРС SL 160.0501 и профиля рамы под установку
винтов самонарезающих 4,8x16-A2ISD1585

