





Схема сборки профиля адаптера АУРС SL160.0505 и
 профиля рамы АУРС SL160.0101/АУРС SL160.0102

 Схема сборки профиля адаптера АУРС SL160.0505 и
 профиля рамы АУРС SL160.0101/АУРС SL160.0103

 Схема обработки профиля адаптера АУРС SL160.0505
 и профиля рамы АУРС SL160.0101/АУРС SL160.0102
 под винты самонарезающие 4.8x16-A2SD14.585

 Схема обработки профиля адаптера АУРС SL160.0505
 и профиля рамы АУРС SL160.0101/АУРС SL160.0103
 под винты самонарезающие 4.8x16-A2SD14.585


Интеграция подъемно-раздвижной конструкции с W62/W72. Шаг 2

