



**To the Left** – указываем количество створок, сдвигающихся влево

**To the Right** – указываем количество створок, сдвигающихся вправо.

**Внимание!** Перед внесением данных параметров обратите внимание на отображение вида конструкции, с которым ведется построение (вид снаружи или вид изнутри), это влияет на правильность выбора направления сдвигания створок.



4. В следующем диалоговом окне выбираем вариант створки:



**Slim Sash** – узкая створка BF73.0201

**Standard Sash** – стандартная створка BF73.0202

5. Далее необходимо определить свойства позиции:

