

## Содержание

|          |                                                                                                                                       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.       | Установка программы                                                                                                                   | 4  |
| 1.1.     | Скачивание файлов                                                                                                                     | 4  |
| 1.2.     | Первая установка программы                                                                                                            | 6  |
| 1.3.     | Обновление до новой версии программы                                                                                                  | 7  |
| 2.       | Запуск программы AluPRO 12                                                                                                            | 8  |
| 3.       | Пользовательский интерфейс программы AluPRO 12                                                                                        | 8  |
| 3.1.     | Домашняя страница                                                                                                                     | 8  |
| 3.1.1.   | Первоначальные настройки программы                                                                                                    | 10 |
| 3.1.1.1. | Настройки языка                                                                                                                       | 10 |
| 3.1.1.2. | Настройки ввода элементов                                                                                                             | 10 |
| 3.1.1.3. | Настройки дополнительных установок                                                                                                    | 11 |
| 3.1.2.   | Общие предустановки                                                                                                                   | 12 |
| 3.1.3.   | Пользовательская БД                                                                                                                   | 18 |
| 3.1.4.   | ЧПУ                                                                                                                                   | 20 |
| 3.1.5.   | Передача файлов                                                                                                                       | 21 |
| 3.1.6.   | Расчет стоимости                                                                                                                      | 22 |
| 3.1.7.   | Настройки                                                                                                                             | 23 |
| 3.1.8.   | Обслуживание и Обновление                                                                                                             | 26 |
| 3.1.9.   | Обновление программы                                                                                                                  | 27 |
| 4.       | Страница управления объектом                                                                                                          | 28 |
| 5.       | Работа с экономическими данными                                                                                                       | 30 |
| 5.1.     | Загрузка прайс-листа в программу AluPRO 12                                                                                            | 30 |
| 5.1.1.   | Уменьшение размера прайс-листа                                                                                                        | 30 |
| 5.1.2.   | Подготовка прайс- листа                                                                                                               | 31 |
| 5.1.3.   | Корректировка расхода клеевых материалов и герметиков                                                                                 | 32 |
| 5.1.4.   | Удаление скрытых листов в прайс-листе                                                                                                 | 34 |
| 5.2.     | Загрузка прайс-листа в программу AluPRO 12                                                                                            | 34 |
| 5.3.     | Внесение специальных цен в набор расчетных данных для нестандартных цветов в программе AluPRO 12                                      | 38 |
| 5.4.     | Работа со скидками и надбавками при работе с системными ценами в наборе расчетных данных для стандартных цветов в программе AluPRO 12 | 40 |
| 6.       | Создание конструкции                                                                                                                  | 44 |
| 6.1.     | Создание нового объекта                                                                                                               | 44 |
| 6.1.1.   | Этап построение сетки                                                                                                                 | 50 |
| 6.1.2.   | Этап построение элемента                                                                                                              | 59 |
| 6.1.3.   | Этап заполнения стеклом                                                                                                               | 67 |
| 6.1.4.   | Этап фурнитура                                                                                                                        | 70 |
| 6.1.5.   | Этап дополнительные артикулы                                                                                                          | 75 |
| 6.1.6.   | Этап обработка                                                                                                                        | 78 |
| 6.1.7.   | Этап дополнительные данные                                                                                                            | 81 |
| 7.       | Настройка место сборки                                                                                                                | 85 |
| 8.       | Отображение сечения объекта                                                                                                           | 87 |
| 9.       | Дополнительные операции над созданным объектом                                                                                        | 90 |
| 9.1.     | Команда «Найти и Заменить»                                                                                                            | 90 |
| 9.2.     | Копирование позиции                                                                                                                   | 93 |
| 9.3.     | Импорт/экспорт объекта                                                                                                                | 94 |
| 9.3.1.   | Импорт объекта                                                                                                                        | 94 |
| 9.3.2.   | Экспорт объекта                                                                                                                       | 95 |