


2. Запуск программы AluPRO 12.

Запуск программы осуществляется с ярлыка на рабочем столе или через WinStart, который находится в корневом каталоге AluPRO. USB-ключ должен быть установлен в USB порт и обязательно должна гореть индикация красного цвета.

 USB порт, в котором находится USB-ключ, должен быть иметь права за чтение/запись. Если у Вас данных прав нету, то необходимо обратиться к Вашему системному администратору, находящийся в Вашей компании, для предоставления данных прав.

Если у вас подключена сетевая версия программы, то необходимо при запуске программы ввести логин и пароль, который создается при настройке сетевой версии программы AluPRO.



3. Пользовательский интерфейс программы AluPRO 12.

3.1. Домашняя страница.

При запуске программы AluPRO 12 Вы сразу попадаете на «Домашняя страница».

Общий вид домашней страницы программы AluPRO 12 представлен ниже.