





Не допускается изменять параметры «начало отсчета размеров чертежей фасадов», «позиции окон/дверей, а также «ввод размеров для фасадов» в процессе построение конструкции - программа будет не корректно отображать размеры конструкции.

Для корректного отображения размеров конструкции необходимо построить новую конструкцию, после изменения размеров в настройках.

3.1.1.3. Настройки дополнительных установок.

Необходимо настроить «**Дополнительные настройки**». Для этого необходимо зайти в «**Настройки**» и нажать на кнопку «**Дополнительные настройки**».

Во вкладке «**Стандартный**» Вам необходимо установить валюту и единицы измерения.



Изображения носит информационный характер, валюту выставляете согласно единиц измерения стоимости в прайсе.