




 Остальную настройку параметров в других вкладках провести согласно Вашим потребностям.

3.1.2. Общие предустановки.

Общие предустановки включают следующие команды:



- Запускает окно «Общие системные предустановки».