

-  System Content - Позволяет копировать системные компоненты, дверную фурнитуру и данные ЧПУ.
-  Дублировать базу данных - Позволяет дублировать базу данных.
-  Backup database & CAD - Создает Вакуп базы чертежей.
-  Восстановить базу данных - Позволяет восстановить базы данных.
-  Импорт основных данных - Импорт базы данных.
-  Импорт артикулов - Позволяет произвести импортирование файла в определенную систему.
-  "Mobile CE" экспорт - Позволяет задать настройки экспорта списка Mobile CE ИТТ.
-  Импорт данных - Позволяет импортировать данные.

3.1.6. Расчет стоимости.

В данной вкладке располагаются команды, которые используются для настройки расчета стоимости:

-  Трудозатраты - Позволяет настроить трудозатраты под каждую серию. Для того чтобы настроить трудозатраты необходимо выбрать систему и внести трудозатраты.

Стандартные трудозатраты для "Алюм-дерев, окна/двери"-систем

Сборка Сбор фурнитуры Остекление Разрез Дверная фурнитура	
Стандартные рабочие часы на элемент:	
Принципиально на позицию:	нет
Принципиально на поле:	нет
Сборка:	
Надбавка на профиль цоколя:	нет
Надбавка на дополнительный профиль:	нет
Надбавка за кажд. поле импоста:	нет
Угловое соединение:	нет
Переменной угловой соединитель (<45°):	нет
Переменное угловое соединение (>45°):	нет
Наценка за угл. соед. На штифты:	нет
Наценка за угл. соед. Обжим:	нет
Surcharge Notch Corner Conn/:	
Соединитель T:	нет
Переменный T-соединитель (<45°):	нет
Переменное T-соединение (>45°):	нет
Уплотнение:	нет
Сборка двери:	
По створку:	нет
Монтаж обвязки:	нет
Rebate Adaptor invisible:	нет
Rebate Adaptor visible:	нет
Монтаж окна:	
По створку:	нет
Монтаж обвязки:	нет
Профиль со склейкой:	нет

Помнить серию

-  Наборы расчетных данных - Открывает окно настройку расчетных данных.