





- Открывает окно настройки LogiKal MES.




- Открывает окно с настройками интернета.

В данном окне можно настроить подключение, автоматическое обновление и расширение.



- Экспортирует DXF файл.



- Открывает окно с настройками отображения материалов.