



⚠ Если Вы хотите задать частичный размер, введите значение или формулу, например, $G/2$ (G – общий размер). Результат этой формулы будет рассчитан автоматически и введен в соответствующее поле.


⚠ Если Вы хотите изменить конкретный размер, просто щёлкните соответствующий размер, и программа автоматически перейдет в необходимое поле ввода.




После завершения ввода размеров можно редактировать конструкцию с помощью ленточного меню, расположенного выше проектируемой конструкции.



Размеры - Позволяет редактировать размеры конструкции.



Добавить поля - Позволяет Вам добавлять новые поля. При нажатии появляется окно с выбором места добавления нового поля.



После выбора места необходимо ввести количество добавляемых полей.