




- Позволяет добавить примыкание к стене. При активации данной программы открывается окно с выбором места установки примыкания.



После выбора места установки открывается окно с выбором профилей.



В данном окне можно выбрать предполагаемый профиль или установить профиль начерченный в CAD программе, для этого необходимо выбрать функцию «свободно/CAD».



- Позволяет задать настройки для стены. При активации команды, открывается окно с настройкой сечения стены. Справа отображается предварительный просмотр.