




- Позволяет посмотреть одновременно горизонтальное и вертикальное сечение.



- Позволяет редактировать положение сечения.



- Команда удаляет все сечения с эскиза.



- Команда меняет вид конструкции вид снаружи или вид изнутри.



- Позволяет настраивать отображение сечения.



Изменение шрифта отображения на сечении производится в настройках. Для этого необходимо запустить команду «Настройка» и изменить параметры размеров шрифтов.

Настройки для сечения

Номер профиля: ☒ Жирный ☐ Стандарт ☐ без

Тип размера: ☒ Перпенд. профилю (вкл. уплотнения)

Расположение верт. сечений: ☐ Слева ☒ Справа

Справа, направление просмотра слева

Продолженные линии размеров

Размеры на сечениях:

- ☒ Внутр. размеры профиля/створок
- ☒ Наружные размеры профилей
- ☒ Вид снаружи (габариты)
- ☒ Видимый проем заполн. снаружи
- ☒ Размер/суппорт/заход для стекла
- ☒ Полный размер створок
- ☒ Размеры по осям конструкции
- ☒ Габаритные размеры рам
- ☒ Проем двери
- ☒ Конструктивная глубина
- ☒ Выровнять по дверной фурнитуре
- ☒ Выровнять по примыканиям
- ☐ Расширить до краев профилей

Стиль размеров для передачи в AutoCAD:

Вывод данных:

- ☒ С информацией о фурнитуре
- ☒ С информацией о заполнениях
- ☒ С информацией об уплотн.
- ☒ Фурнитура с артикулами
- ☐ Вид изнутри и снаружи

Размеры вида позиции: 0,0 мм

Размер шрифта размеров: 3,0 мм

Размер имени артикула: 0,0 мм

Размеры маркировки: 0,0 мм

Размер информ. о поз.: 0,0 мм

Масштаб (осн.): 1: 10

Масштаб (сечения): 1: 1

Расстояние сечений: 0,0 мм

Цвет стекла: ☐ Standard

Цвет панели: ☐ Standard

Огран. цвета: ☐ Standard

Именованные сечения как (A-A)

Сечение использует вид изнутри

Не показывать дверную фурнитуру

Экспорт профилей в виде блоков

Показать профили с заливкой

Стекло без штриховки

Информация о позиции:

- ☒ Номер позиции
- ☒ Количество
- ☐ Имя этажа
- ☐ Цвет
- ☒ Профильная система
- ☒ Название объекта
- ☐ № объекта
- ☐ № комм. предложения
- ☒ Вид изнутри/снаружи
- ☐ Маркировка жирным

Размеры заполнения (см)

Высоты ручек

Размеры заполнения (мм)

Номера полей

Конфигурация стекла

Insertion information

Наименование заполнения

Номер заполнения/стекла

Номер профиля

Порядковый номер

Монтажные названия профилей на всех уровнях

Порядковый номер (групп. по сериям)

T-соединения для фасадов

Глухие заполнения без символа

OK Отмена