





Редактирование профилей.

Для редактирования профилей необходимо выбрать «Поменять профильную систему», как показано на рисунке ниже.



После выбора появится окно с параметрами замены профильных систем. В данном окне Вы можете выбрать систему для замены.