





Для вставки копированной позиции необходимо выбрать в контекстном меню «Вставить» или при использовании горячих клавиш «Ctrl + V». При вставке программа запросит указать данные копируемой позиции.



9.3. Импорт / экспорт объекта.

9.3.1. Импорт объекта.




Импорт объекта осуществляется только файлом с разрешением LOB (LogiKalObject).



Импортирование LOB файлов можно производить только с одинаковой версией программы. Допускается импортировать LOB файл со старой версии программы в новую.

Для импортирования LOB файла необходимо выбрать из контекстного меню «Импорт» или в ленточном меню выбрать «Импорт».



Или с помощью контекстного меню, которое вызывается правой кнопкой мыши.