


В разделе «Тип отчёта» вы определяете область, в которой отчёт будет отображаться в левой части окна Центра проекта. Это области Заказ, Изготовления Предложение/Счёт, Расчёт стоимости и ЧПУ.

На вкладке «Общее» настраиваются шрифты, цвета, стиль отображения, настройка границ таблицы, языки и настройки принтера по умолчанию. Если активирована опция «Как шаблон», то все эти настройки будут браться из установленного шаблона.

В разделе «Имя файла», можно использовать переменные. Переменные полезны для автоматического формирования получаемого имени при сохранении отчёта. Например, если вы всегда хотите добавлять текущую дату к имени файла, вы можете использовать переменную «Дата». Чтобы вставить значение, нажмите кнопку с тремя точками справа от текстового поля «Имя файла». Откроется список с доступными переменными. Переменные можно комбинировать с текстом, вводимым вручную.



В разделе «Данные отчёта» вы можете настраивать отображение тех или иных параметров в отчётах. Дважды щёлкнув параметр, отрывается окно с настройками этого параметра. В поле «Значение» вы можете установить значение по умолчанию при создании отчёта, а поле «Запросить» опции при запуске отчёта определяет, должен ли параметр отображаться в настройках отчёта при выводе его на печать или при сохранении в файл.

