

Процесс авторизации

SSO (Single Sign On) это программа по управлению лицензиями компании Оргадата.

Эта функция управляет лицензиями модулей программы и интерфейсов для *CAD* и *ERP систем*.

При авторизации введите ваши данные доступа и выберите требуемые модули.

LogiKal®





Benutzername

Passwort

☐ CAD

☐ BAZ

☐ BAZ AV

☐ DWG/DXF

☐ WinIso2D

☐ Exportschnittstelle Aufmaß

☐ ERP Schnittstelle

☐ 3D Schnittstelle Wintergärten

☐ Building Information Modeling (BIM)

Ok

Abbrechen

SSO автоматически запустит авторизацию и зарезервирует ваши лицензии для модулей. Эта функция всегда работает в фоновом режиме, поэтому нет необходимости каждый раз проходить авторизацию после закрытия *AluPRO*.

Отдельная регистрация для внешних программ, таких как *CAD* и *ERP системы*, также более не требуется и автоматически настраивается с помощью *SSO*.

Эта функция сохраняет ваш выбор модулей и интерфейсов до тех пор, пока вы не перезапустите компьютер.

Управление остановкой SSO

В случае необходимости деактивации лицензий данную операцию можно произвести в ручном режиме. Для этого в файловом меню, в разделе *Настройки*, выбрать *Сервис авторизации*.

Settings Sign-On Service

Sign-On Service Settings

Changes of these settings may require a restart of Windows in order to become effective.

Proceed as follows when the last logged-on application was closed down:

☒ Request if service shall be closed down.

☐ Close down service.

☐ Do not close down service. Service will be closed down latest as stated below under period.

Sign-on service will be closed down automatically as soon as no application was logged-on for the period stated.

Period:

30

 Minutes

OK

Cancel

Здесь вы можете определить, как закрыть *SSO*.

Если выбирать опцию *Запрос на закрытие сервиса*, то при закрытии *AluPRO* всегда будет появляться окно, предлагающее закрыть программу.

Вопрос



Закреть AluPro?

Да

Нет

☐ Прекратить регистрацию

Установив флажок на опции *Прекратить регистрацию*, *SSO* закроется незамедлительно.

При выборе третьей настройки вы сможете определить период, по окончании которого, функция авторизации будет отключена автоматически, при отсутствии активации в других приложениях.

Техническая информация о SSO

Чтобы запустить службу входа, вам нужен *.NET Framework 4.5.2* или выше.

Эта программа обычно устанавливается во время стандартной установки *Windows*.

Если у вас нет этой программы, вы можете скачать последнюю версию с сайта: <https://www.microsoft.com/net/download/framework>

Обратите внимание, что одна и та же версия *.NET Framework* должна быть установлена на всех компьютерах (как на серверах, так и на клиентах), иначе могут возникнуть проблемы с совместимостью.