





Нажмите кнопку **Импорт** на панели инструментов.

В окне импорта активируйте опцию **Показать все изменения**.



Выберите группу обработок, созданную для объекта, и нажмите **OK**.

### Копирование обработок из глобальной базы данных ЧПУ

Обработки, необходимые в текущем объекте, которые доступны в глобальной базе данных ЧПУ или уже были созданы в другом объекте, могут быть импортированы. Это значительно упрощает работу с объектными обработками.

В разделе **Объект** щёлкните **База данных ЧПУ → Обработки** и выберите необходимую серию. В нижней части окна программы находится кнопка **Перенести в объектную базу данных ЧПУ**, при нажатии на которую, необходимая обработка будет перенесена в базу данных объекта.