





Тоже самое вы можете сделать и с группами обработок

В разделе *Объект* щёлкните *База данных ЧПУ → Группы ЧПУ* и выберите необходимую серию. В нижней части окна программы находится кнопка *Перенести в объектную базу данных ЧПУ*, при нажатии на которую, необходимая группа обработок будет перенесена в базу данных объекта.

