




В следующем окне программы в таблице выберите элементы для замены.

В верхней части расположены вкладки с категориями *Профили*, *Заполнение*, *Оконная фурнитура*, *Дверная фурнитура*, *Дополнительная фурнитура*, *Соединения* и *Дополнительные артикулы*, в которых вы можете пошагово заменить все элементы.

Наконец, нажав кнопку *Принять*, программа выполнит замену.

Поменять артикулы в профильной системе

Выберите эту опцию для замены только профилей, заполнений или фурнитуры в той же системе.

Поменять артикулы независимые от системы во всём объекте


Выберите эту опцию, если нужно внести изменения в стеклопакеты либо фурнитуру во всех позициях объекта. Профильная система значения не имеет.

Поменять цвета независимые от системы во всём объекте

Выберите эту опцию, если необходима изменить цвет для всех позиций в объекте.

Объектные переменные

Задать объектные переменные вы можете в файловом меню раздела *Объект* выбрав *Настройки* → *Объектные переменные*.



Воспользоваться ими вы можете в различных настройках программы *AluPRO*.