





Доборные профили

Для того, чтобы установить доборный профиль необходимо в левой части окна *Сетка* выбрать *Дополнительные профили*.

Щёлкните по стороне профиля, где вы нужно установить или удалить дополнительный профиль.

Также можете использовать клавишу *CTRL*, чтобы одновременно выбрать или отменить выбор нескольких сторон профилей. После этого нажмите на кнопку *Применить* в правом нижнем углу, чтобы сохранить ваши изменения



Задать уровень чистого пола

Определить уровень чистого пола можно с помощью кнопки *Задать Ур. ч. п.* Здесь вы можете задать размер, смещение и высоту.