


При наличии, в разделе [Внешние ссылки](#), вы можете увидеть информацию о профиле в каталоге или в интернете.

Заполнение полей / вставки


Нажав на элемент [Заполнение полей / вставки](#), вы можете изменить существующие вставки в позиции.

Копировать вставки

Чтобы сэкономить время, вы можете во время построения конструкции копировать вставки окон и дверей, включая фурнитуру и заполнение. Щёлкните правой кнопкой мыши поле, которое вы хотите скопировать, и выберите [Копировать](#) → [Вставка](#).



Чтобы вставить вставку в другое поле, щёлкните правой кнопкой мыши соответствующее поле и в контекстном меню выберите [Вставить](#) → [Вставку](#).



Отдельные профили

Нажав на элемент [Отдельные профили](#), вы можете отредактировать любой элемент в конструкции. Чтобы изменить элементы, выберите один или несколько профилей и нажмите кнопку [Применить](#).

Профили рамы

Нажмите на элемент [Профили рамы](#), чтобы изменить профили рамы позиции.

Стойки (Вертикальные импосты)

Нажмите на элемент [Стойки \(Вертикальные импосты\)](#), чтобы изменить профили стоек (изменить профили вертикальных импостов) в позиции.