

Объектное стекло

Здесь можно ввести стеклопакеты, которые будут использоваться только на данном объекте.

Объектное стекло

Толщина

Имя

Значение U

Цвет

Данные

ОбщееДопданныеЦена на стекло (по площади)

Название:

Описание 1:

Описание 2:

Краткое описание на эскизе позиции:

Категория:

Цвет по-умолчанию:

Группа изделий:

Уровень цен:

☐ Скрыто

Толщина стекла

Тип стекла

Поправка для ламинированных стёкол (триплекс)

Наружное:

Среднее:

Внутреннее:

0

0

0

мм

мм

мм

Не определено

Не определено

Не определено

0,0

0,0

0,0

мм

мм

мм

Размеры спейсера:

Мин.расст:

Макс.расст:

Снаружи:

0

0

0

мм

мм

мм

для двухкамерных с/п

Тип распорной детали:

Значение "psi":

Значение U:

автоматически

0,0

W/(m²K)

Добавить

Копировать

Удалить

Сохранить

Отмена

Online Configurator

Импорт из

Экспорт

Закреть

Нажмите на кнопку *Добавить* или кнопку *Insert* на клавиатуре, чтобы создать новое заполнение. Справа вам нужно заполнить данные и нажать кнопку *Сохранить*, чтобы завершить ввод.

Для возврата к окну *Стекло* нажмите кнопку *Закреть*.

Объектные панели

Для отельных проектов вы можете задать своё панели, выбрав в разделе *Заполнение* опцию *Объектные панели*. При первом использовании данной функции автоматически откроется новое окно. Если же панели уже были задано ранее, а вам нужно создать новые, выберете в разделе *Объектная панель* опцию *Создать другие панели*.

Объектные панели

Здесь Вы можете ввести панели для использования внутри данного объекта.

Панели

Имя

U-значение

Данные

ОбщееРасчет

Имя:

Описание 1:

Описание 2:

Краткое описание на чертеже по...

Category:

Price Level:

☐ Удалено

Конфигурация панели

Sheet Metal Thickness Inside:

Листовая сталь внутри:

Sheet Metal Thickness Outside:

Листовая сталь снаружи:

Total Thickness Minimum:

Total Thickness Maximum:

0

без

0

без

0

0

мм

мм

мм

мм

Максимальные измерения:

U-Значение:

Значение Psi:

Вес:

Custom Glass Support:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мм

W/(m²K)

W/(m K)

кг/м²

мм

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мм

мм

мм

мм

мм

☐ Настоящая площадь

(value substitutes system support + increases, - decreases panel size)

Показать

Выбор цвета:

Тип штриховки:

Линейное расстояние:

Чертеж:

☐ Request Colour

Без

☒ скос справа, пунктир

☒ Стандарт ☐ Редактирование в CAD

0

мм

☐ Растянуть

☒ Растянуть пропорционально

Только в системе

System

Type

Добавить

Delete

Копировать

Сохранить

Прерывание

С другого объекта

Закреть