

Ввод элементов

Настройки для ввода элементов

Ввод с видом изнутри/снаружи так как и со многими другими настройками может быть выполнен здесь.

"подчеркнутый" = Пользовательские настройки

Отображение

Конструирование

Измерение

Размер символов:

Маленький

Как вставка

Ориентация по ручке, как вставка

Отображение направления отк...

DIN (Европа)

Line Types

Вид для ввода элементов:

Снаружи

Показать цветные заполнения

Показать продолжительную линию для деления стоек

Не показывать исходные уровни в фасаде

Описание производителя:

Перед именем системы

После имени системы

Всегда показывать продажные цены артикулов

Альтернативное описание для "...

Предложений номер первой по...

001

Не объединять равные ригели в фасадах

Порядковые номера

Определить равные позиции для...

Суммарно по одной позиции

Число цифр:

0

Монтажные названия

Максимальный делитель:

0

Отобр.стекла для типа "Без стекла-с штапиком/упл...

Без цветы

Показывать заполнения (стекло/панель) без цветового градиента

Размер сечения:

Большой (200 Пикселей)

Автомат.сечения профилей

Задержка:

2

с

OK

Отмена

В отрывшемся окне можно определить свои имена профилей для производства.

Назначить имена автоматически

Назначать автоматически

Определить равные изделия

Во всём объекте

Определить похожие изделия

Разделитель:

Число цифр:

0

Следующие переменные доступны:

%NR = Артикульный номер + Номер профиля

%SNR = Код произв. + Артикульный номер + Номер профиля

%POS = Номер позиции + Артикульный номер

Окно / Двери:

Фасад:

Стойка/Ригель:

Изолятор

Прижим.проф.:

Профиль крышки:

Каркас/подконструкция

Вертикальные

Горизонтальные

Наклонные

Створка

Вертикально

Горизонтально

Наклонно

S001

IS001

PS001

KS001

R001

IR001

PR001

KR001

OK

Отмена

Теперь профили фасадов в каждом объекте в отчётах всегда будут отображаться согласно созданному шаблону.

Чтобы просмотреть созданные имена, просто? при построении конструкции, перейдите в окно [Дополнительные данные](#) → [Монтажные названия](#).