


Конфигурация низа двери

В *Конфигурации низа двери* можно выбрать, будет ли нижняя часть створки с профилем отлива либо без, а также указать цвет порога:



Установка цоколя в дверную створку

Цоколь можно установить во время определения *Данных заполнений / створок* с помощью функции *Адаптер*. Для этого необходимо с помощью мыши выделить нижнюю часть створки и выбрать цоколь из списка профилей:

