


② Интегрированные окна F50 FW SG с установкой в фасад F50SG/SSG/HL/VL.

1. Выбираем вставку _F50 FW SG/SSG/HL/VL для установки в соответствующий фасад _F50SG/SSG/HL/VL:



2. Далее выбираем вариант построения _HI, _HI+, _HI+XPS или если, необходимо изменить, то надо перейти в _Системные параметры:

