








Схема установки комплектов противопожарных накладок АУРС.W72.1009 и АУРС.W72.1010



АУРС.W72.1010 – не используется при периметральном запирании створки.



АУРС.W72.1009



АУРС.W72.1010

