


Список обозначения размеров



L_{EF} – наружная ширина рамы;
 H_{EF} – наружная высота рамы;
 L_{ES} – наружная ширина створки;
 H_{ES} – наружная высота створки;
 H_f – высота оси ручки от низа рамы;
 H_h – высота оси ручки от низа створки