





Таблица применения опорных и рихтовочных подкладок под заполнение

Система профилей	Толщина заполнения, мм	Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная
АУРС.100Р.1101, АУРС.100Р.1102, АУРС.100Р.1103, АУРС.100Р.1104, АУРС.100Р.1105, АУРС.100Р.1107, АУРС.100Р.1108, АУРС.100Р.1111, АУРС.100Р.1112, АУРС.100Р.1113, АУРС.100Р.1114, АУРС.100Р.1115, АУРС.100Р.1201, АУРС.100Р.1208, АУРС.100Р.1231, АУРС.100Р.1401, АУРС.100Р.1402 	4-14	АУРС.100Р.1863	АУРС.110.0901 (1мм) АУРС.110.0902 (2мм) АУРС.110.0903 (3мм) АУРС.110.0905 (5мм)
АУРС.100Р.1101, АУРС.100Р.1102, АУРС.100Р.1103, АУРС.100Р.1104, АУРС.100Р.1105, АУРС.100Р.1107, АУРС.100Р.1108, АУРС.100Р.1111, АУРС.100Р.1112, АУРС.100Р.1113, АУРС.100Р.1114, АУРС.100Р.1115, АУРС.100Р.1201, АУРС.100Р.1208, АУРС.100Р.1231, АУРС.100Р.1401, АУРС.100Р.1402 	16-24	АУРС.100Р.1865	100x26x1 100x26x2 100x26x3 100x26x4 100x26x5
АУРС.100Р.1202 АУРС.100Р.1203 АУРС.100Р.1204 АУРС.100Р.1205 АУРС.100Р.1207 АУРС.100Р.1211 АУРС.100Р.1213 АУРС.100Р.1215 АУРС.100Р.1217 АУРС.100Р.1221 	4-14	АУРС.100Р.1864	АУРС.110.0901 (1мм) АУРС.110.0902 (2мм) АУРС.110.0903 (3мм) АУРС.110.0905 (5мм)
АУРС.100Р.1202 АУРС.100Р.1203 АУРС.100Р.1204 АУРС.100Р.1205 АУРС.100Р.1207 АУРС.100Р.1211 АУРС.100Р.1213 АУРС.100Р.1215 АУРС.100Р.1217 АУРС.100Р.1221 	16-24	АУРС.100Р.1866	100x26x1 100x26x2 100x26x3 100x26x4 100x26x5