

Пневматический пресс для технологической обработки алюминиевых профилей системы ALUTECH

VS100.1

Для транспортировки и установки пресса в цеху необходимо использовать вилочный погрузчик. в ситуациях, когда невозможно использовать погрузчик (не позволяют габариты помещения и т. д.), транспортировку и монтаж пресса могут произвести два человека. Поднять за рукоятки пресс и установить его на рабочий стол-основание рекомендуемого размера 160 × 265 мм и зафиксировать четырьмя винтами М8. Настоятельно рекомендуется выровнять поверхность стола-основания перед монтажом пресса.

Пресс предназначен для работ в закрытых помещениях. Простота конструкции пресса и несложность операции не требует специальной квалификации или обучения.

