Установка односторонней ручки на пассивную створку



Тип	Артикул
Gr.180	195419
Gr.210	195425



Тип	Артикул
Gr.180	246866
Gr.210	246869