








Схемы крепления профилей АУРС.W62.0844, АУРС.W62.0845 к профилям рамы АУРС.W72.0145, АУРС.W72.0146 и приклейки стекла



Перед приклейкой стекла на двустороннюю клеящую ленту рекомендуется произвести предварительное крепление профилей АУРС.W62.0844, АУРС.W62.0845 к профилям рамы для точного позиционирования стекла относительно рамы.



4



Допускается демонтаж профилей АУРС.W62.0844, АУРС.W62.0845 с приклеенным на двустороннюю клеящую ленту стеклом с профилей рамы для нанесения и окончательной полимеризации структурного герметика.

