


Монтаж системы ALT W77

5



Проверка уплотнителей

Проверьте все уплотнители на предмет отсутствия повреждений, сгибаний или разрушений:


- периметр уплотнителей;
- места стыков уплотнителей.



Центральный уплотнитель




Уплотнитель притвора



Обратите внимание произведено ли локальное удаление сегмента уплотнителя FRK98.


Размер а удаляемой части уплотнителя FRK98 зависит от типа открывания и применяемых петель. Смотрите технический каталог W77.



6


Очистка изделия

1. Проверьте элементы окна на наличие препятствий или загрязнений: стройматериалы, пыль и т.п.
2. Произведите очистку желобов, дренажных отверстий, пазов и элементов фурнитуры при помощи пылесоса или мягкой ткани и моющего средства с нейтральным pH в разбавленном виде.



Для сохранения качества поверхности элементов фурнитуры с течением времени и для предотвращения износа в результате коррозии, соблюдайте следующие рекомендации:

- Не используйте агрессивные чистящие средства, растворители или моющие средства, такие как синтетические растворители, ацетон или нитратрастворители. Необходимо использовать нейтральное мыло и воду.
- Не используйте жесткие абразивные материалы, такие как скребки, металлические щетки, шероховатые губки и т.д., применяйте пластиковые или деревянные скребки, мягкие тряпки, кисточки или пылесос.



Рекомендуемый набор для ухода набор Cleaning&Care фирмы Weiss.

