


Монтаж системы ALT SL130

7

Проверка
уплотнителей.



Уплотнители притвора


Проверьте все уплотнители на предмет отсутствия повреждений, слипаний или разрушений:

- периметр уплотнителей;
- места стыков уплотнителей.

8

Очистка изделия.

1. Проверьте элементы конструкции на наличие препятствий или загрязнений: стройматериалы, пыль и т. п.
2. Произведите очистку желобов, дренажных отверстий, пазов и элементов фурнитуры при помощи пылесоса или мягкой ткани и моющего средства с нейтральным pH в разбавленном виде.



Для сохранения качества поверхности элементов фурнитуры с течением времени и для предотвращения износа в результате коррозии, соблюдайте следующие рекомендации:

- не используйте агрессивные чистящие средства, растворители или моющие средства, такие как синтетические растворители, ацетон или нитро растворители. Необходимо использовать нейтральное мыло и воду;
- не используйте жесткие абразивные материалы, такие как скребки, металлические щетки, шероховатые губки и т. д., применяйте пластиковые или деревянные скребки, мягкие тряпки, кисточки или пылесос.



Рекомендуемый набор для ухода набор
Cleaning&Care фирмы Weiss.