



Установка подкладок опорных и рихтовочных


Схемы установки подкладок под заполнение





Для правильного позиционирования рихтовочные подкладки рекомендуется устанавливать на силикан.

— подкладка опорная;
 — подкладка рихтовочная.


Для выбора типоразмера подкладок рихтовочных см. раздел 05




Не допускать
 соскальзывания!



Производитель	Структурный герметик	Праймер	Очиститель
Dow Corning	DC 993 DC 895	1200 OS Primer Primer C OS	R40
Sika	Sicasil SG-20 Sicasil SG-500	Aktivator-100	Cleaner P Cleaner 205
General Electric	SSG4400 SSG4000E	-	-
KÖMMERLING	Köddglaze S	-	-
Tremco	SG 490 SG 499	-	-



АУРС SL160.0203



*Рекомендуется использовать при транспортировке
 Типоразмер и количество рихтовочных подкладок подбирать по месту

