



6. Переходим в закладку «Дополнительные части» и добавляем при необходимости необходимые артикулы
 7. Далее переходим в закладку «Стекло» и определяем заполнения. О работе с заполнениями (выбор варианта и создание собственных вариантов) см. отдельную Инструкцию.
 8. Переходим в закладку «Фурнитура» и задаем набор элементов фурнитуры.
- 8.1. Сначала указываем цвет упора:



- 8.2. Затем указываем наличие функции Comfort Close. Данный элемент является дополнительным и позволяет при закрытии створке не ударяться об раму.



- 8.3. Указываем вариант демпфера – Микролифт (Microlift) либо Газовый лифт (Gazlift). **ВНИМАНИЕ!** Выбор газового лифта становится доступным если вес створки 120кг и более.

